SHARP





】 はじめに

2 準 備

3 聞きかた

4 N3N3な 聞きかた

5 録 音

6 グループ 録音・再生

7編集

8 便 利

9参考



1ビットMD/CDシステム

形 SD-FX30

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただく ために**」を必ずお読みください。


この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。











ページ

もくじ

1
はじめに
Nア 体 ニ レ キ け

初めて使うときは必ずお読みください。

	_	
おもな特長	∠	1
付属品について	∠	1
安全に正しくお使いいただくた。	めに 5	5
各部のなまえ	S)

上 準備

操作を始める前に 必要な内容です。

AM 用ループアンテナをつなぐ	12
電源コードをつなぐ	12
リモコンに乾電池を入れる	13
電源を入れる	13
表示の設定を切り換える	
(明るさの切り換え、	
デモ表示の設定と解除)	14
時計を合わせる	15

CD·MD·ラジオの **聞きかた**

基本的な再生操作と 音の調整です。

CD を聞く	16
MD を聞く	18
ラジオ放送を聞く	20
放送局を登録して聞く	21
音量や音質をお好みに合わせる	22

4 * MD

ページ

CDやMDの いろいろな 聞きかた

必要なときにお読み ください。

5 MD ~0

録音

太文字部分は、 MDへの基本的な 録音操作です。

CD や MD をくり返して聞く・	
順不同で聞く	
(リピート再生・ランダム再生)2	23
CD や MD の好きな曲だけを	
登録して聞く(プログラム再生) 2	24
CD や MD の表示内容を	
切り換える2	25

MD に録音する前に 26
MD の録音モードや
録音残り時間について 28
いろいろな録音方法について 29
CD の 1 曲目からまるごと
MD へ録音する30
CDの好きな曲を登録して
MD へ録音する32
CDの曲番を選んで、その曲以降や
曲の途中から MD へ録音する 33
ラジオ放送から MD へ
録音する34
録音済み MD の先頭に録音する 36
MD に録音した曲を消す 37

ページ

] はじめに

CD·MD ラジオの

聞きかた

CDやMDの 4 いろいろな 聞きかた

2 準

6
MDの
グループ録音・再生
グループ分け
するときに お読みください。

MD ヘグループに分けて	`	
録音する	3	38
グループ録音した MD を聞く	4	40

MDの 編集

録音した MD に タイトルをつける 方法などを 説明しています。

録音した MD に
タイトルをつける42
MD のタイトルをメモして、
他の MD にコピーする 44
入力したタイトルを消す 45
録音した MD を編集する 46
グループ録音した MD を
編集する48



便利

タイマーや 他の機器を使うときの 説明をしています。

タイマーを使う前に	51
タイマー再生や	
タイマー録音を使う	52
タイマーの確認や解除、	
再設定のしかた	54
おやすみタイマーを使う!	55
ポータブル機器などの再生音を	
聞いたり、録音する!	56

よくあるご質問

特に、「Q&A集」や 「故障かな?」の 説明は、 しつかりと お読みください。

タイマーの確認や解除、
再設定のしかた 54
おやすみタイマーを使う 55
ポータブル機器などの再生音を
聞いたり、録音する 56
CD について59
MD について 60
MD のシステム上の制約 61
音楽著作権について 61
Q & A集62
こんな表示が出たときは 63
「故障かな?」と思ったら 64

保証とアフターサービス 68 お客様ご相談窓口のご案内 69 《修理品引き取りサービス》のご案内 ... 70

	IVIL	10)
	編	集

5 録 音


6 グループ

 $MD \mathcal{O}$

8	便	利
$\mathbf{\circ}$		

仕様 67

おもな特長



携帯電話やデジタルオーディオ プレーヤーに記録した音楽を聞きたい

音声出力が小さい機器にも対応してノーマル/ ハイの [2モード入力感度切換] により迫力ある サウンドで楽しめます。



P.30

P.56

1 枚の MD にたくさんの曲を 録音したい

標準録音の2倍または、4倍の 長時間録音が可能です。



短い時間で録音したい

CDからMDへハイスピード録音(約4倍速) することができます。



ハイスピード録音



電源コード×1 (約1.5m)



(摩 P.12)

リモコン送信機×1

付属品について



(**P** P.13)

単3乾電池×2

(リモコン送信機用)



(**愛 P.13**)


AM用ループアンテナ×1




(@ P.12)

取扱説明書(保証書付)×1







- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく 許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファ ベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

SD-FX30




※ 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

図記号の意味



この記号は ・・・・・・・・・ **気をつける必要がある** ことを表しています。







・・・・・・・ **してはいけない**ことを 表しています。

この記号は






⚠警告

雷源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない





火災・感電の原因となります。

外国では使用しない




この製品を使用できるのは日本国 内のみで、外国では電源電圧が異 なりますので使用しないでくだ さい。

(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

CD ピックアップについて

CD ピックアップの光源を直視しない





、CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物 を乗せたりしない (





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



安全に正しくお使いいただくために(続き)

⚠警告

内部に物や水などを入れない

開口部 (ディスク挿入口など) から金属 類や燃えやすい物などを入れない





火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない _____





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな 金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼くだ さい。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは… 電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・感 電の原因となります。

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないでください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテナをはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

注意

置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない



火災・事故の原因となることがあり ます。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない




露がつき、漏電・ 焼損の原因となる ことがあります。



密閉した自動車等、直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の近く、火気の近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

(注意

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだ りしない



熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原 因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい 所、ほこりの多い所で使用しない



焼損・発火や事故 💷 🗔 の原因となるこ とがあります。



特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形 など) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、 けがをするおそれがあります。

CD を取り出すときは


再生を止めたあと、CD ブタを開けて ください



けがをしたり、CD を痛める原因と なることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときは コードを引っぱらない



濡れた手でプラグを 抜き差ししない



感電の原因となる ことがあります。



電源コードを熱器具に 近づけない



コードの被覆がとけて、火災・感電の 原因となることがあります。

コンセントへの差し込みがぐら ついていたり、プラグやコード が熱いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあり ます。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあり ます。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因と なることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度 な音量でお楽しみください。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

アンテナをのばしたまま 持ち運ばない



アンテナが引っかかったり、目 に当たったりして、けがや事故 の原因となります。





安全に正しくお使いいただくために(続き)

⚠注意

乾電池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。また、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次の点に特に注意してください。

乾電池は幼児の手の届く所に置かない



乾電池を飲み込むと、窒息 の原因や胃などに止まると 大変危険です。飲み込んだ 恐れがあるときは、ただち に医師と相談してください。



乾電池の液が漏れたときは素手で触らない





- 乾電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

乾電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない また、乾電池は充電しない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となること があります。

乾電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



間違えると乾電池の破裂・液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の乾電池を使わない 新しい乾電池と古い乾電池または種類の違う乾電池を混ぜて使わない



乾電池の破裂・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池を使いきったときや、長時間使わないときは、乾電池を取り出す



乾電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

その他




- 水に濡らさない
- ハンダ付けしない
- 金属小物(かぎ・装飾品・ネックレス・コイン等)といっしょにポケットやかばんなどに入れない



・大切な録音をする前に、あらか じめ試し録音をして、正常に録 音されることを確かめてくださ い。CDからMDに試し録音をす るときは、ノーマルスピードで 録音してください。

(©アハイスピード録音について P.27)

- 本機を使用中に、万一この製品の 不具合により、録音されなかった とき、もしくは消去されたときの 内容の補償については、ご容赦く ださい。
- ・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、 万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。 (愛 P.69)
- ・ お客様または第三者がこの製品 の使用誤り、使用中に生じた故 障、その他の不具合またはこの 製品の使用によって受けられた 損害については、法令上賠償責 任が認められる場合を除き、当 社は一切その責任を負いません。



		参照ペ	ーシ
1	タイマー設定表示ランプ (TÎMER)		. 53
2	CD ブタ		. 16
3	リモコンセンサー		. 13
4	電源ボタン (POWER)		. 13
5	モバイル / レベル切換ボタン		
	(MŎBĬĽE/LĖŸĖL)		. 56
6	音量ボタン		. 22
	【左側】音量ダウン (VOLUME –)		
	【右側】音量アップ (VOLUME +)		
7	【左側】CD・MD 早戻し、頭出し / チューニング		
	ダウンボタン (◀◀ TÜNING ~)17、	19、	20
	【右側】CD・MD 早送り、頭出し / チューニング		
	アップボタン (▶▶ TÜNING へ)17、		
8	MD 録音ボタン (MD REC)		.34
9	チューナー / バンド切換ボタン (TUNER/BAND)		. 20
10	【上側】MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶Ⅱ)	18、	19
	【下側】MD 停止ボタン (MD ■)	18、	19
1	【上側】CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▶II)	16、	17
	【下側】CD 停止ボタン (CD ■)	16、	17
12	マイトラックエディット		
	/ デモ表示ボタン (TRACK)	.14、	32
13	CD+MDエディット(ノーマル/ハイスピード):	ボタ	ン
	(CD→MD EDIT -HÍĞH SPEED)		. 30
14	モバイル入力端子 (MÖBİLE IN)		. 56
1			. 18
16	MD 録音モードボタン (REC MODE)		. 28
1	MD 取出しボタン (≜)		. 19







SD-FX30

↔ □□ ∧° ∴ °

正 面(表示部)




背面



		ハーン
0	日付表示 (DATE)	
2	時計表示 (CĹOCK)	15
3	時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表示	25
4	スリープ表示 (SLEEP)	55
6	FM ステレオ受信表示 (ST)	20
6	プログラム表示 (PROGRAM)	24
7	リピート再生表示 (1⊊)	
8	ランダム再生表示 (RANDOM)	23
9	トップポジションエディット表示(🎒)	36
10		22
1	グループ表示 (▶GROUP•)	38
12	ワンスタイマー再生(ONCE)/録音表示(ONCE REC)	53
13	1.3 K	
14	MD 録音モード表示 (SP/LP2/LP4/MP)	28
1		
16		20
1		32
18		57
19	アナログ録音表示 (ANALOG)	31
20	kw/A	
21	CD/MD 再生表示 (▶)	3、18
22	録音/録音一時停止表示 (●Ⅱ)	33
23	AM アンテナ端子 (AM ANTENNA)	12
24	ホーンプ	
25		20
26	AC 電源ソケット (AC INPUT)	12

リモコン



参照ページ
① CD → MD エディット
(ノーマル/ハイスピード) ボタン 30
② MD サウンドシンクロ録音ボタン
(● MD シンクロ) 57
③ MD 録音ボタン (● MD) 31、33
4 オートマークボタン
⑤ グループボタン 38
6 CD 再生 / 一時停止ボタン (►III) 16
7 MD 再生 / 一時停止ボタン (►III) 18
③ CD 停止ボタン (■)
9 MD 停止ボタン (■)
① チューニングダウン/
CD·MD 早戻し、頭出しボタン
(◄◄) 17、19、21
タイマー / クリアボタン
15、24、52
12 スリープボタン 55
13 プログラムボタン24
(A) CD・MD 再生モードボタン 23
15 ネーム/TOC エディットボタン 42
16 サラウンドボタン22
17 サウンドエンハンサー切換ボタン 22

参照ページ
(B) 録音モード切換ボタン 28
電源ボタン 13
② トップポジションボタン 36
② マイトラックエディットボタン 32
② チューナー/バンド切換ボタン 21
② モバイル/レベル切換ボタン 56
チューニングアップ/
CD·MD 早送り、頭出しボタン
(▶▶) 17、19、21
珍 音量ボタン (+/-)22
26 決定ボタン 15、17、19、21、24
🕢 カーソル/録音レベル/チューナー
プリセットボタン 15、21、33、56
② 文字入力/CD・MD・チューナー
ダイレクトボタン 17、19、21、24、42
② 記号 / タイムボタン 25、43
30 表示切換/照明切換ボタン 14、25
③ バス/トレブルボタン22


AM用ループアンテナをつなぐ


電源コードをつなぐ


SD-FX30

接続するときは、必ず電源コードを


付属の電源コードをつなぐ。







壁に取り付けることができます



ネジは付属して いません。

節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

----- ご注意


- ●電源コードを抜くときは、電源を切ってからプラグを持って 抜いてください。線を引っ張ると断線の原因となります。
- ●電源コードを抜くと時計が止まり、1日以上たつと登録した 放送局などが消えますので、再度合わせ直してください。
- ◆付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。

お知らせ

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品が誤動作したり、雑音が入ったりすることがあります。そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。

2

リモコンに乾電池を入れる



3 フタを閉める。

故障の原因となります。

リモコン用乾電池の交換時期は? 通常のご使用で約1年です。


リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換してください。

お知らせ、

- リモコンには充電池 (ニカド電池など)を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。
- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- ●リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでください。 操作ができなくなります。
- リモコンセンサーや送信部にほこりがたまると、動作しにくくなることがあります。やわらかい布でふきとってください。

POWER **□**(本体)または (リモコン)を押す。

電源を入れる



電源を切るには…


POWER もう一度、 または を押す。

お知らせ


- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、 またはリモコンに乾電池が正しく入っているか確認してください。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐに電源が入りません。

表示の設定を切り換える

■表示の明るさを変えたいとき(2段階)



押すたびに次のように切り換わります。



- 「DIMMER ON 」に設定すると、イルミネーション は消灯します。
- ・デモ表示中に明るさを変えることはできません。

■デモ表示に設定したいとき

お買いあげ時は デモ表示は解除 されています。

電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。

はじめに (を押し、電源を切ります。

(電源を切った状態で操作します。)



デモ表示にするには(設定)



表示部に《DEMO》の文字が点灯し、いろいろな表示内容に 変わります。

デモ表示をやめるには(解除)

デモ表示中に、(を押す。


表示部に、"DEMO OFF"の文字が点灯し、そのあと電源 が切れます。

リモコンの()を押しても、デモ表示の設定や解除ができます。

時計を合わせる

日付・時刻を合わせると、時計 としてはもちろん、タイマーが 使用できるようになります。 (PT P.52)


また、MD に録音したとき、録 音日時が自動的にMDに記録さ れます。(**録音日時 © P.25**)



操作の途中で、間違った 設定をしたときには…

⁹¹⁷⁻¹ グプ を押して、設定を解除

したあと、もう一度操作2から やり直してください。 (例) 2005年12月25日 午前9時に合わせるとき



う 「月」「日」「時」「分」を それぞれ合わせます。

● "分"を設定したあとは、数秒後、もとの表示に戻ります。

時刻は12時間制で表示されます。
 時計には、午前(AM)/午後(PM)の区別があります。
 AM 0:00→夜の12時/PM 0:00→昼の12時

日付や時刻を修正するには…

電源を入れ、操作2から行ってください。

時刻を確認するには

電源が入っているとき

- 1 リモコンの を押す。
- ② で時刻表示を選ぶ。 約1分表示されて、もとの表示に戻ります。すぐにもとの表示に戻すには、 もう一度 でいっとの表示に戻すには、


電源が切れているとき

リモコンの (二曜明) を押す。


時刻が約5秒表示されます。

- 時計の精度には、若干の誤差がありますので、時刻の修正を定期的に行うことをおすすめします。
- この製品の時計(年・月・日)は、 2000年1月1日~2099年12月 31日まで対応しています。
- 電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、時計が止まります。 時計を合わせ直してください。





音楽用 CD-R や CD-RW も再生できます。 (② P.59)



- MP3、WMA、WAVEなどのデータ が入った CD は再生できません。
- CD TEXT には対応していません。

CDのいろいろな操作

	本体	リモコン	
再生する	CD CD	CD CD	押す。
停止する	CD •	CD •	押す。
一時停止する	CD CD	CD CD	再生中に押す。 一時停止中に操作すると、再生 に戻ります。
曲の頭出しを	TUNING A PH		再生中に押す。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。
する	(別・再主中 このののに	³ C曲 ¹⁴ D曲 → 選んだ曲の頭から再生	停止中に押すと、曲番を選ぶこ とができます。
早送りや	押し続ける	押し続ける	再生中に押し続ける。 指を離すと、その位置から再生 します。
早戻しを する	(例:早送り 「A曲 ² B曲 ; のとき) 押し始め	『C曲 ¹⁴ D曲 『C曲 ¹⁴ D曲 離す (通常の再生に戻る)	
聞きたい曲から聞く		1 2 3 4 5 6 7 8 9	停止中または再生中に曲番を 選び、決定を押す。 指定した曲番から再生が始まります。 曲番の選びかた
(ダイレクト 再生)		①	10 曲目以降の選びかた 例) 10 曲目 : 1 ① → 決定 20 世界 : 決定
			28曲目 : 2 8 → 二

CD の取り出しかた

- 1 CD を停止させる。
- ② 回転が止まるのを待つ。 (3~4秒)
- 3 CD ブタを開ける。



ご注意


再生しているときに CD ブタを開けないで ください。CDを傷めた り、故障の原因となる ことがあります。



• CD ブタを開けるときは、ハンドルを倒しておいてください。

- ◆本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使う と、音とびを起こすことがあります。安定した場 所でお使いください。
- CD の内容によっては、音量の上げすぎで音とび を起こすことがあります。
- そのときは、音量を少し下げてお聞きください。 • キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの原因となります。
- ランダム再生(でア.23)やプログラム再生(でア.24)を設定しているときは、ダイレクト再生することはできません。






MDのいろいろな操作

	本 体	リモコン	
再生する	MD MD	MD	押す。
停止する	MD •	MD •	押す。
一時停止する	MD MD	MD	再生中に押す。 一時停止中に操作すると、再生 に戻ります。
曲の 頭出しを する	M A TUNING A PH A TUNING A T	3 C曲 4 D曲 5 C曲 4 D曲 5 C曲 6 Cm 6 Cm	再生中に押す。 くり返して押すと、選んだ曲の 頭から再生します。 停止中に押すと、曲番を選ぶこ とができます。
早送りや 早戻しを する	押し続ける 押し続ける (例: 早送り (Am 2 Bm) アンシンシンシン 押し始め	押し続ける 3 C曲 4 D曲	再生中に押し続ける。 指を離すと、その位置から再生 します。
聞きたい 曲から聞く (ダイレクト 再生)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 小 決定	停止中または再生中に曲番を 選び、決定を押す。 指定した曲番から再生が始まります。 曲番の選びかた 10曲目以降の選びかた 例) 10曲目 : ① ② → 決定 28曲目 : ② ⑧ → 決定 105曲目 : ① ② ⑤ → 決定


MDの取り出しかた

- **1** MD を停止させる。
- ② (▲) を押す。





ご注意




- MDを入れるときは、必ず電源を入れておいて ください。
 - 電源が切れているときに、無理にMDを押し込 むと、故障の原因となります。
- 製品を移動させるときは、必ず MD を取り出 し、電源を切ったあとで電源コードを抜いてく ださい。

MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中 につまって、故障の原因となることがあります。

- 使用中は、MD が温かくなりますが、異常ではあ りません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっています が、連続した振動に対しては、音がとぎれること があります。
- ランダム再生(© P.23) やプログラム再生 (CTP.24) を設定しているときは、ダイレクト 再生することはできません。



,ラジオ放送を聞く



■ アンテナを調整するには


AM 放送

AM 用ループアンテナで 調整します。

できるだけ本体から 離れた位置で、方向 を変えてください。

FM 放送

FM ロッドアンテナ で調整します。 長さや方向を変えてください。



■ FM ステレオ放送を受信すると

FM ステレオモードを選んでいるときに、FM ステレオ放送を受信すると、

"SII"が 点灯します。 FM 76.0

FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと"SDI"が点灯しません。 FMモノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。

■ TV 音声について


- テレビの1~3チャンネルの音声が聞けます。(FM 95.75 MHz、FM 101.75 MHz、FM 107.75 MHz)
- この製品のテレビ音声受信回路は、 FM 放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、FM 放送 が混信することがあります。
- 音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。
- 地上デジタル放送は受信できません。

地上アナログテレビ放送は2011年7月まで に終了することが、国の法令として決定され ています。地上アナログテレビ放送終了後 は、テレビの音声を聞くことはできません。

放送局を登録して聞く


AM 放送と FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも登録されます。

■ 放送局を登録するには




登録したら

■ 登録した放送局を呼び出すには



■ 登録した放送局をすべて消すには

- 1 を4秒以上押す。
- **2** 10 秒以内に… ^{決定}を押す。




一日以上電源コードを抜いていたり、停電があると、登録した放送局は消えます。

ご注意

そのときは、もう一度登録し直してください。

お知らせ..

- AM 用ループアンテナは、本体や電源コードから離してください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで 停止することがあります。





音量や音質をお好みに合わせる

音にメリハリをつけるには

S.エンハンサー をくり返し押す。


音のメリハリが 音のメリハリが 音のメリハリを さらに強調される 強調しないとき 強調される S. E. 1 S. E. 2 S.E.OFF

> S. エンハンサーとサラ ウンドを同時に設定する ことはできません。


音の広がりを設定するには


をくり返し押す。

音の広がりを強調するとき










(音量小)

SD-FX30

(音量大)

音量は本体でも 調整できます。



低音(バス)・高音(トレブル)を変えるには

低音(バス)

- ↑
 ^{バス/トレブル}をくり返し押して、["BASS"を選ぶ。 -3(弱)~+3(強)
- 2 5 秒以内に… (+ または - を押して、強 / 弱を変える。


高音(トレブル)

1パス/トレブルをくり返し押して、 TREBLE "TREBLE"を選ぶ。 -3(弱)~+3(強) 2 5 秒以内に… + または = を押して、強/弱を変える。




CDやMDをくり返して聞く・順不同で聞く(リピート再生・ランダム再生)

1-REPEAT










NORMAL



1曲だけをくり返し再生するときは

(★)または(★)を押して、聞きたい曲を選び、 "1-REPEAT"を選んでください。

MD

CDを聞くとき MDを聞くとき (▶11)

再生する。

	ノーマル再生 (NORMAL)	全曲を再生したあと、 停止します。
	1曲リピート 再生 (1-REPEAT)	1 曲をくり返し再生します。 1 12 13 14 15 16 17 18 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 「空停止するまでくり返す
_	全曲リピート 再生 (ALL REPEAT)	全曲をくり返し再生します。 A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲
	ランダム再生 (RANDOM)	全曲を順不同に再生した あと、停止します。 (A曲) B曲 (3 14 15 16 17 18 18 18 18 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

聞きたい曲だけをくり返して聞くには プログラム再生(CF P.24)中に、1曲リピー ト再生または全曲リピート再生を選びます。 (操作2)

お知らせ


- リピート再生は、止めるまで続きます。お聞き になったあとは、必ず停止してください。
- CD や MD の再生中に再生モードを切り換え ると、その時点からリピート再生またはラン ダム再生が始まります。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲を選 んで再生します。
- プログラム再生(PT P.24)を設定している ときは、できまで、を押しても、ランダム再生は選 べません。
- MDのリピート再生やランダム再生の設定は、 MDの録音操作をすると、解除されます。
- ランダム再生中は (**)を押しても、聞いてい る曲以前への頭出しばできません。



CDやMDの好きな曲だけを登録して聞く(プログラム再生)

CD や MD の好きな曲を、 好きな順に再生すること ができます。

(CDとMDは別々に、そ れぞれ20曲まで登録で きます。)



CDを聞くとき MDを聞くとき 聞きたい方 CD MD を選ぶ。

押す。 プログラム PROGRAM PROGRAM点滅

登録したい曲番を指定して、 決定を押す。 曲番の選びかた(**© P.17**、**19**)

決定 15 : 27 : Majorial : 曲番 プログラム番号 再生時間

この操作をくり返し、 登録したい曲番を順に指定する。(最大20曲)

CDを聞くとき MDを聞くとき 再生する。

最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。 停止すると、プログラム再生は解除されます。("PROGRAM"消灯)




- ●MDの曲名を確認しながら登録するときは ●~●を使うかわりに ●または(**) を押して、曲番を選び、決定を押します。
- ●登録中に曲番を間違えたときは タイマー/ を押します。


続けて押すと、順に取り消されます。

- 停止後、同じ登録内容で再生するには 左の1、2、4の順に操作を行います。
- 登録した順番を確かめるには "PROGRAM"点滅中に、 (*カーツル) を押す。
- ■曲を追加するには 左の操作1~3をくり返します。 前に選んでいる曲のあとに追加されます。
- 登録をすべて取り消すには
 - 1 (■)または(■)を押す。(取り消したい方を選ぶ。)
 - **2** プログラム を押したあと、 2007 を3秒以上押す。 CDまたはMDの全曲の登録が取り消されます。

- CD を取り出したり、電源を切ると、CD の曲の 登録が消えます。
- MDを取り出したり、MDに録音すると、MDの 曲の登録が消えます。
- 登録中に、"OVER"と表示されたら、20曲登録 されています。これ以上登録することはできま
- MDの曲を登録するとき、表示部に " ▶GROUP " が点灯したら、消灯させてください。(CT P.40)
- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり取り 消すことはできません。
- CDの曲を登録しておけば、好きな曲だけをMD に録音することができます。

CD や MD の表示内容を切り換える





お知らせ.....

- (※1) 曲名が記録されている MD のときは、曲名を数秒 間表示します。
- (※ 2) グループ録音した MD のときは、選んだグループ の総再生残り時間を表示します。
- (※3) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示します。
- (※4) 再生専用MDは表示しません。
- この製品に表示される時間は、ジャケットに記載されている時間や実際に時計で計った時間とは、異なることがあります。

記号/タイム (時間表示)

を使って切り換える

CD や MD の再生中にくり返して押すと…

→ 0:23 再生中の曲の経過時間 → ↓ 再生中の曲の残り時間

> |ディスク全体の再生残り時間 (ランダム/1曲リピート/全曲リピート再生中は 表示しません。)

CD や MD の停止中に、

-27:29

各曲の再生時間や総再生残り時間を確かめるには…

● または を押して曲番を選ぶ。

3:27 選んだ曲の再生時間(※1)

2 記号/タイム を押す。

___-24:17__] 選んだ曲以降の総再生残り時間(※2)

もう一度押すと操作 ①の表示に戻ります。

表示切換

を使って切り換える

(一照明)

MD の再生中にくり返して押すと…

CD の再生中にくり返して押すと…

○:23 再生中の曲の経過時間
↓
レベルメーター



MD に録音する前に

試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。CDからMDに試し録音するときは、ノーマルスピードで録音してください。(でアハイスピード録音について P.27)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、 もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。(© P.61)



ご注意



テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでく ださい。

録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してお使いください。

お知らせ

- 録音中に、音量や音質、サウンドエンハンサー、サラウンドなどを調整して も、録音には影響ありません。
- ただし、音量の上げすぎには注意してください。CDの内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすことがあります。そのときは、音量を少し下げて録音してください。
- 録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。
- 再生専用 MD (市販の音楽ソフト) には録音できません。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)
- Hi-MD 専用のディスクは使用できません。


MDの誤消去防止について

何のためについているの?

大切な録音を誤って消さないために、 録音用MDには、誤消去防止用のツマ ミがついています。


使いかた

大切な録音を誤って消さないためには、このツマミを開いた状態にしてください。 開いた状態にすることで、録音や消去などの 編集ができなくなり、録音内容を保護することができます。録音や消去などの編集を行う ときは、このツマミを閉じてください。



MDのTOC (Table of Contents) について

録音や編集をすると、画面に"TÓC"が表示されます。TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。



再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、この TOC で MD 全体を管理しているからです。

"TOC"表示	意味	
TOC 表示中	録音や編集によって、TOCの情報が変更されている ことを表しています。	未登録
1X.W.T.	録音や編集した情報は、MDにはまだ記録されていません。	
TOC	録音や編集した情報を MD に記録中です。	
点滅中	このようなときに記録されます。 • 録音を停止したとき • 入力を切り換えたとき • MD を取り出したとき • 電源を切ったとき	記録中
	録音や編集した情報がMDに記録されました。	
消灯	who in work O /C A Think I in D in D we in the O /C in	記録完





録音中や "TÓĆ" が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。TOC が正しく記録されず、録音や編集した情報が記録されません。

MD のハイスピード録音について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1の時間で録音することができます。

ハイスピード録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度ハイスピード録音をしたあと、再び同じCDからハイスピード録音するときは、次に録音を始めるまでの待ち時間が必要となります。

同じĊDは、1回目のハイスピード録音を開始してから、74分経過した後で2回目のハイスピード録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへのハイスピード録音が10分間で終了した場合、再び同じCDからハイスピード録音をするときには、64分間お待ちいただくことになります。

:WAIT-64m;




;GUARD(:

お待ちいただく時間(64分)

向じ ĊD から 74 分以内に 2 回目の録音をしたい場合は、ノーマルスピードで録音してください。

次のようなときも、74分間は、ハイスピードで録音をすることができません。

- ハイスピード録音を途中で止めたり、1 曲でもハイスピード録音した CD から、もう一度録音しようとしたとき。
- 20枚のCDからハイスピード録音したあと、21枚目を録音しよ うとしたとき。
- ハイスピード録音したあと、リセット操作(© P.66)をして、 もう一度録音しようとしたとき。



お知らせ.

- ハイスピード録音中は、音は聞こえません。
- CD によっては、ハイスピード録音の時間に誤差が生じる場合があります。



MDの録音モードや録音残り時間について

SD-FX30

■ MDの録音モードを切り換えるには

録音を始める前に、MDの録音モードを合わせてください。 録音モードにはSP、LP2、LP4、MPの4種類の方式があり、最大 4倍の長時間録音ができます。

録音モード		り返	し押す。
	_ `	-	0 3 1 3 0

1 2	54:09
SP LP2 LP4 MP	

表示	SP	LP2	LP4	MP (MONO)
録音モード	標準録音 (ステレオ)	2 倍長時間 録音 (ステレオ)	4 倍長時間 録音 (ステレオ)	モ <i>ノ</i> ラル 録音
録音時間 (80分のMD (標準) の場合)		最大 160 分 (標準録音時間 の 2 倍)	最大 320 分 (標準録音時間 の 4 倍)	最大 160 分 (標準録音時間 の 2 倍)

こんなときに便利です。

- 2 枚の CD を 1 枚の MD に録音する。
- 4 時間のラジオ放送を 1 枚の MD に録音する。

お知らせ..

- 録音中は録音モードの切り換えはできません。
- ●一度設定したあとは、次に変更するまで変わりません。
- 2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。


■ 録音残り時間を確認するには


録音モードに合った録音残り時間を確認することができます。

1 ● を押す。

2 🌕 をくり返し押す。

本体の を押しても操作 することができます。





お知らせ

- 録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。
- ◆次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を開始します。

-**●**- MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意 -**●**

- MDの4倍長時間録音 (LP4) は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。
- 音質を重視する録音を行うときには、標準録音(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

いろいろな録音方法について

SD-FX30

MDへのいろいろな録音方法

録音に使うボタン

				が口に入りいりと
CD	CD を 1 曲目から まるごと MD に 録音したい	CD MD	CD+MDエディット 電 P.30	J-∆IM J/4ZF-F,
	CD の好きな曲だけを MDに録音したい	CD 1 2 3 章 4 5 5 章 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6	マイトラック エディット © P.32	J-JN JHZE-K
Dから	CDの曲番を選んで、その曲 以降を MD に録音したい (例えば、3 曲目から…)	CD 1 2 3 4 5 A	シンクロ録音 © P.33	•MD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	CDの曲の途中をMDに 録音したい (曲のサビなど…)	(D) 1 2 MD	マニュアル録音 で P.33	•MD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ラジオから	ラジオ放送から MD に 録音したい	∋ÿオ MD	マニュアル録音 で P.34	•MD □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ラジオから	すでに録音されている MD の先頭に新しい曲 を録音したい	(CD) 1 2 1 1	トップポジション エディット © P.36	(CD) (ラジオ) CD→MD J-マル ハイスピード MD
機器から	ポータブル機器などから MD に録音したい	■ MD	サウンドシンクロ 録音 © P.57	●MDシンクロ

②CDの1曲目からまるごとMDへ録音する (CD → MDエディット)

はじめに: 1. 電源を入れる。

2. 録音したい CD を入れる。

3. 録音用 MD を入れる。



録音モードを選ぶ。(© P.28)

表示	録音モード
SP	標準録音(ステレオ)
LP2	2倍長時間録音(ステレオ)
LP4	4倍長時間録音(ステレオ)
MP	モノラル録音

録音を開始する。

定速で録音 (ノーマルスピード)



4倍速で録音 (ハイスピード)



リモコンでは、 または (を押します。)

● CDの1曲目から順番に録音が始まります。

こんな表示が出たときは…

OVR CDの全曲が録音できません。		電記以
WAIT-**m	しばらくお待ちください。	© P.27
Can't COPY	アナログ方式で録音してください。	© P.31

CD の再生が終わるか、MD の録音残り時間がなく なると、CDと MD は停止します。

録音を停止するには

CDとMDが停止したあと、MDに 曲番を書き込みます。

曲番について

2曲目 C_D А曲 В曲 C曲 録音された 2曲目 A曲 B曲 ΜD

- CD と同じ位置に曲番がつきます。
- CDによっては、CDの曲番と録音された MDの曲番が一致しないことがあります。

お知らせ.....

- ハイスピードで録音中は音は聞こえ ません。 このとき、音量や音質などを操作
 - すると "MUTE" と表示されます。
- ハイスピードで録音したときは、 ディスクの記録状態によっては、正 常に録音されないことがあります。 そのときは、ノーマルスピードで録 音してください。
- CDによっては、4倍速録音の時間に 誤差の生じる場合があります。

"OVR"の表示が出たときは…


約2秒間 約2秒間 OVR 2 10:13 TTL10 35:05 録音できる曲数 録音できない曲数 録音できる時間 録音できない時間


これは、CD の全曲が録音できないこ とを表しています。

(録音できない曲数や時間をもう一度 確かめるには、 を押します。)

この表示が出たあとに…

録音できる CD►MD 曲だけ録音 するとき (-HIGH SPEED) 録音 しない






"Can't COPY" の表示が出たときは (アナログ録音)

CD-R や CD-RW から MD へ録音するときに、"Can't COPY" と表示されることがあります。

これは著作権保護を目的として、デジタル録音を制限するものです。そのときは、次のようにアナログ方式で録音してください。




録音を停止するには

MD ●を押す。

お知らせ

- 「CD」から他の入力に切り換えたり、電源を切ると、録音の設定はデジタルに戻ります。("ANALOG"が消灯)
- 録音中に
 ☆ を押すと、録音レベルの調整をすることができます。(② P.33 手順 3-③)

録音中に表示を切り換えるには




お知らせ.

- レベルメーターやMDの録音残り時間の表示に切り換えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- ●録音モードを「MP (MONO)」にしても、録音中のレベルメーターはステレオ表示されます。

CDの好きな曲を登録してMDへ録音する (マイトラックエディット)

SD-FX30



■ 録音を開始する前に曲の登録 を取り消すには

1曲ずつ消すときは: マイトラック

消したい曲を選んで、 でを押す。 (曲番の"♪"マークが消灯します。)

全曲消すときは:

停止中に、(■)を押す。

■ CDを聞きながら登録するには

- CD を再生中に録音したい曲がでてきたら、 を押す。 曲が登録されます。(最大 20 曲)
- ② 登録が終わったら、 を押して、 再生を止める。
- **3** のまたは を押して、録音を開始する。

お知らせ...

- マイトラックエディットで曲を登録すると、「CD」から他の入力に切り換えることができません。他の入力にしたいときは、gg
 - ●を押して登録を解除してください。
- プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、マイトラックエディットは使用できません。登録や設定を解除してから操作してください。(© P.23、24)
- リピート再生を設定しているときに、マイトラックエディットを設定すると、録音中は一時的にリピート再生の設定は解除されますが、録音が終わるとリピート再生の設定に戻ります。

▶ CD の曲番を選んで、その曲以降や曲の途中から MD へ録音する

SD-FX30

■CDの曲番を選んで、その曲以降を録音する

CDを再生すると、MDへの録音を自動的に開始することができます。(シンクロ録音)

また、CDの音声レベルが低いときや、高いときは、 録音をする前に録音レベルを調整することができます。



MD

(>11)

ČD

録音を停止するには


を押す。

7D/76 9 GHI + JKL // MNO

サラウンド S.I.ンバンサ は/トレブル 表示切別


録音モード





■CDの曲の途中から録音する

曲の途中から、好きな場所だけを録音することができます。 (マニュアル録音)



1	ÇD CD	CDを再生中に、 録音したいところで 一時停止する。
2	録音モード	録音モードを選ぶ。 (© P.28)
3	•MD	録音の待機状態にする。
4	ÇD CD	録音を開始する。

■録音レベルを調整して録音するには…

録音中に を押すと、録音レベルの調整をすることができます。

(電) 左記の操作手順 3-3)

お知らせ..

- 曲番を選んで、その曲以降を録音するときや曲の 途中から録音するときに、 または を押しても、録音することはできません。
- を使って録音するときは、自分で曲番をつけることができます。録音中に、好きな所でを 押してください。 (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)

5

曲の途中からMDへ録音するCDの曲番を選んで、その曲以降やプロの好きな曲を登録してMDへ録音する/

▶ラジオ放送から M Dへ録音する

(マニュアル録音)

SD-FX30

はじめに: 1. 電源を入れる。

2. 録音用MDを入れる。

3. 録音したい放送局を受信する。 (© **P.20**) 録音モードを選ぶ。

(©FP.28)



MD REC

表示録音モードSP標準録音(ステレオ)LP22倍長時間録音(ステレオ)LP44倍長時間録音(ステレオ)MPモノラル録音

録音の待機状態にする。

FM 78.0 MI

3 録音中の曲番のつけかたを 変えることができます。 (☞ オートマーク:P.35)

録音を開始する。
| FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | FM

MDの録音残り時間がなくなると、 MDは停止します。 ■ 録音を一時停止するには




もう一度押すと、録音が再開します。

■ 録音を停止するには



MD が停止したあと、MD に曲番を書き込みます。



POWER

(o

オートマークについて(曲番のつけかた)

-(E>F)

ラジオ放送や他の機器からMDに録音するときは、曲番のつけかたを変えることができます。(他の機器からの録音方法: © P.57~58)

録音を始める前に、リモコンの をくり返し押して、曲番のつけかたを選ぶ。

A. MARK	OFF	\Diamond	T. MARK-5	\Rightarrow	T. MARK-10

※初期値はA.MARK OFF に設定されています。

表示	内	容
A.MARK OFF	はじめは、1回の録音がひと続きの曲として録音される設定になっています。(録音を停止したり、一時停止すると、次に録音を再開したとき、曲番が1つ増えます。)	1(曲番) 2(曲番) 3(曲番) ラジオ放送 A曲 B曲 C曲 Shape 1(曲番) び 録音されるMD (A曲) (B曲) (C曲) Shape
T.MARK-5	録音が始まって、5分おきに 曲番がつきます。	1 (曲番) 2 (曲番) 3 (曲番) 4 (曲番) 5 (曲番) 6 (曲番) (A曲) (B曲) (C曲) (D曲) (E曲) (F曲) 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分 5 分
T.MARK-10	録音が始まって、10分おきに 曲番がつきます。	1 (曲番) 2 (曲番) 3 (曲番) (C曲) { (A曲) (B曲) (C曲) } 10分 10分

- オートマークによる5分おき、または10分おきの曲番は、正確な時間につかないことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、 を押すと、好きな所で曲番をつけることができます。 (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)

録音中に表示を切り換えるには

録音中に 表示切換 をくり返して押す。



- レベルメーターやMDの録音残り時間の表示に 切り換えると、録音中はその表示のままになり ます。
 - 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。 $_{_{\Xi / \Im l}}$
- 録音モードを「MP (MONO)」にしても、録音 中のレベルメーターはステレオ表示されます。

お知らせ.....


AM放送を録音するときは、録音の待機状態のときに、AMアンテナを本体から離して、AM放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。




録音済みMDの先頭に録音する(トップホシションエティット)


SD-FX30

録音済みMDの先頭に、曲をあとから録音することができます。





CD から録音するとき



お知らせ.....

- 録音が終わると、トップポジションエディット の設定は解除されます。
- 録音中や録音の待機状態では、トップポジションエディットの設定や解除はできません。

ラジオから録音するとき




不要になった曲を消すことができます。

曲を消すと、1枚のMDをくり返して使うことができます。


ご注意



曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめ てから操作してください。




曲を1曲ずつ消したいとき (トラックイレース)



曲を消したあとは、あとでどれくらい録音できるようになったのか、録音残り時間を確かめておくと便利です。(© P.28)

MD のすべての曲を一度に消したいとき (オールイレース)



お知らせ.....

プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、 曲を消すことはできません。登録や設定を解除してか ら操作してください。(② P.23、24)



MDへグループに分けて録音する

1 枚の MD ヘグループに分けて録音 することができます。

グループ録音すると…




歌手やアルバムごとに、 グループに分けて録音 (最大99グループ)する ことができます。

グループにしなかった曲は 「ノングループ」になります。 ("NON GROUP"と表示)

グループ1				グル・	ープ2			グル	ープ3	3	1	ングル	ノープ
1 2	3	4	1	2	3	4	1	12	13	4	1	2	; \
A曲B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	Η曲	I曲	山曲	K曲	L曲	Мв	BИB	

グループごとに曲番が1から始まります。



CD からグループに分けて録音する (CD ▶ MD エディット)


はじめに:

- 1. 入力を「CD」にする。
- 2. CD と MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(CF P.28)

ラジオからグループに分けて録音する

はじめに:

- 1.入力を「TUNER」にし、録音したい放送局を選ぶ。
- 2.MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを選ぶ。(CT P.28、35)



グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。

- 録音を停止するには(■)を押す。
- トップポジションエディット (© P.36) をするときは 操作1のあとに を押して、 (P) を点灯させてください。

■ CD からいろいろなグループ録音ができます。

はじめに: 1. CDとMDを入れる。

マイトラックエディット

- 32ページの手順1~4までの操作 をする。
- "▶GŔOÚP◀"が点灯していないと きは、○ を押して、"▶GŔOÚP◀" を点灯させる。
- 録音の 定速で録音 4倍速で録音 待機状態 ハイスピード にする。
- くり返し押して、録音 したいグループを選ぶ。 (PP P.38 操作3)
- 録音を 定速で録音 4倍速で録音 開始する。 ハイスピード
- トップポジションエディット(creen P.36) をするときは

ショ^ンを押して、"**┛**"を 上の操作2のあとに 点灯させてください。

はじめに: 1. CD と MD を入れる。 2. 入力を「CDIにする。

シンクロ録音

マニュアル録音

- "▶GŔOÚP◀"が点灯していないと きは、○ を押して、"▶GŔOÚP◀" を点灯させる。
- 2 33ページのICD、35・ の曲の途中からの曲番を選んで、の曲の途中から 音する」の手順2 1~3までの操作 ~ 4 までの操作 をする。 をする。
- くり返し押して、録音 したいグループを選ぶ。 (PP P.38 操作3)
- 録音を開始する。 **(►II**)
- アナログ録音 (愛 P.31) をするときは 上の操作3のあと(を3秒以上押して、 "ANALOG"を点灯させてください。 (CD → MDエディットやマイトラックエディット でアナログ録音をすることはできません。)

お知らせ.

● グループ録音したMDを他の機器で録音ま たは編集したあとに、この製品でグループ 録音の操作をすると、"**? Gr Form**." の あと "NewForm, OK?" と表示されるこ とがあります。

その場合、ディスク名を消さないとグループ 録音ができませんので"NewForm. OK?" と表示中に発を押してください。

(ディスク名が消去されます。)

ディスク名を消したくないときは:

- で乗して、録音を停止してください。
- グループ録音した MD を他の機器で録音 または編集すると正しく動作しないことが あります。
- ◆他の機器でグループ録音した MD をこの 製品で使用すると、正しく動作しないこと があります。
- グループを99個作ったときは、グループ への録音はできません。 ノングループへの録音となります。




グループ録音した MD を聞く

設定されたアルバムやアーチストなど、 好みのグループ別に再生することができ ます。

グループモードのままで再生すると…

	グル	ープ	1	ノン	グル	ーブ		グルー	-プ2			グル-	-プ3		ル	グループ
1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	4	
A曲	В曲	C曲	þш	E曲	F曲	G曲	Η曲	一曲	J曲	K曲	L曲	М曲	N曲	io 曲	Р曲	1
	グル	ープ	1		グル・	ープ2	2		グル	ープ	3		1	ング	レーフ	ĵ.
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	,
A曲	В曲	C曲	Þ曲	Н曲	一曲	」曲	K曲	L曲	М曲	N曲	ļО曲	E曲	F曲	G曲	P曲	
_	/ングループの曲は															
												1	ノク	ルー	ーフ	の曲は
												晨後	<u> ۱.۲</u>	雨4	ŧΙ.	± ₹.

グループごとに曲番1から再生が始まります。




グループの選択・解除について

- ブループ録音した MD を入れると、
 "▶GROUP◀"が点灯し、グループモード
 になります。
- **②** (うり) を押すたびに、グループの選択が切り換わります。



- 本体のを押しても可能です。
 - また、本体の ***** を3秒以上押し続けると、グループの解除ができます。
- グループを解除して聞きたいときは、"▶GROUP◆"を消灯させます。



グループを解除して再生すると…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲L曲M曲N曲O曲P曲

グループ分けに関係なく、1曲目から再生 が始まります。

■ 聞きたいグループを選んで聞く



■ 聞きたい曲から聞く (ダイレクト再生)



最大 10 グループ

■ くり返して聞く・順不同で聞く

(リピート再生・ランダム再生)

1	MD •	入力を「MD」にする。
2		グループ録音したMDを入れる。 "▶GROUP◀"が点灯していないときは、 を押して点灯させてください。
3	再生モード	再生モードを選ぶ。 (くり返し押す)

再生モード	表示	動 作
ノーマル 再生	NORMAL	グループ順に全曲を再生 したあと、停止します。
1曲リピート 再生	19	1曲をくり返し再生します。
全曲リピート 再生	l)	グループ順に全曲再生 をくり返します。
ランダム 再生	RANDOM	グループ内で順不同に 再生し、グループ内を 全曲再生した後は次の グループを順不同に再 生します。MD内の全曲 を再生後停止します。


1曲だけをくり返し再生するときは…

選んだあと、 または を押して、聞きたい曲のグループを 選んだあと、 または を押して、聞きたい 曲を選び、 "1-REPEAT" を選んでください。

4 🔐

再生する。

■ **好きなグループだけを登録して聞く** (グループプログラム再生)



グループプログラム再生が終わると、グループプログラムモードは解除されます。("PROGRAM"消灯)

停止後、同じ登録内容で再生するには 上の 1、3、7 の順に操作を行います。

「くり返して聞く・順不同で聞く」のお知らせ

MD のプログラム再生を設 定しているときは、グルー プモードに設定することが できません。

お知らせ.....

- MDを取り出すと、グルー ププログラムの登録内容 が消えます。
- 再生中や一時停止中には、 グループプログラムの登録をしたり、取り消すことはできません。
- グループプログラムの設 定は、MDの録音操作をす ると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたときは、グループモードを解除することはできません。
- •グループプログラムの登録をしたあとに、全曲リピート再生をすると、聞きたいグループだけをくり返して聞くことができます。
- グループプログラムの登録をしたときは、ランダム再生をすることはできません。



録音したMDにタイトルをつける


はじめに.....


グループ録音した MD は、 をくり返し 押して、曲名をつけたい曲のグループを選ぶ。

録音したMDに、お好みのディスク名や グループ名、曲名をつけることができ ます。

はじめに:録音したMDを入れて、

MD ●を押す。 ディスク名を つける グループ名を つける 曲名をつける





■ 文字入力のしかた

例) 「ヒット ソング」と入力するときは

表示切換
1. (
2. /\MNO /\MNO (E)
$3. {\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}{\overset{9\text{GHI}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$
4. 🔷(カーソル移動)
5. 4 4 4 4 4(\(\right)\)
6. **・小文字 **・小文字 *・・小文字(スペース)
7. $\frac{\text{DEF}}{3}$ $\frac{\text{DEF}}{3}$ $\frac{\text{DEF}}{3}$ $\frac{\text{DEF}}{3}$ $\frac{\text{DEF}}{3}$ (7)
8. (ン)
9. $\stackrel{\text{h}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{h}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{\text{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}{\overset{c}}$
10. 🐪 (*)

文字を追加入力するとき

- 1. 文字入力の画面にする。 (© P.42 手順 3)
- 2. 🎾 を押して、追加したい位置の文字を点滅させる。
- 3. 文字を入力する。 もとの文字が 1 文字ずつ右に移動し ます。
- 4. 修正が終われば、 **を押す**。

文字を削除するとき

- 1. 文字入力の画面にする。 (**愛 P.42 手順 3**)
- 2. (を押して、削除したい文字を点滅させる。
- 3. 2 を押す。
- 4. 修正が終われば、 を押す。

■ リモコンで入力できる文字の種類

表示切換	カタカナ 🖒	英数大文字〈宀	〉英数小文字		
(一照明)		大文字〈〉、、。小文字〈〉小文字			
P	アイウエオ	1	1		
1	アイウエオ				
カABC 2	カキクケコ	ABC 2	abc 2		
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3		
9 GHI	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4		
† JKL	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5		
/\MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6		
₹ PQRS	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7		
TUV 8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8		
₹ WXYZ	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9		
ワラン	ワヲン	0 スペース	0 スペース		
**小文字	゛゜スペース	アルファベッ /小文字の切り 大きさは変わ	換(数字の		
記号/974	,/:?&()! @_`+'スペース		: = >		

お知らせ......

- カタカナは、他の機器では正常に表示されないことがあります。
- タイトルの文字数はそれぞれ 40 文字までです。いっぱいになると、 "NAME FULL" と表示されます。
- •他の機器で40文字以上のタイトルをつけたMDは、文字を修正することはできません。そのときは、修正したいディスク名やグループ名、曲名を一度消去してください。
- タイトルに"/"を連続してつけることはできません。
- LP2 または LP4 で録音した MD のタイトルの先頭に "LP:"を入力すると、表示されません。
- 1枚のMDには、タイトルの総合計 文字数を約1,700文字までしか入 れることができません。 いっぱいになると、"TOC FULL 1" と表示されます。

---- ご注意


プログラム再生やランダム再生を 設定しているときは、タイトルを つけることはできません。 登録や設定を解除してから操作し てください。(© P.23、24)



MDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

D

タイトルをこの製品に登録して、 他の MD にコピーすることがで きます。




お知らせ、

- グループモードを設定しているとき は、ディスク名は表示されません。 ディスク名を[ネームメモ]・「ネーム **コピー**|するときは、グループモード を解除(**C育 P.40**) したあと操作して ください。(このとき編集メニューに すると、"GROUP DISC" と表示さ れますが、そのまま続けて操作して ください。)
- 1つの「ネームメモ」は25文字ま でです。26文字以降は登録されま せん。「**ネームコピー** | をすると、以 前ついていたタイトルは消えます。
- 録音中に 「ネームメモ」や 「ネーム **コピー** | をすることはできません。

タイトルをメモする

はじめに: 1. タイトルがついているMDを入れる。

- 2. 入力を「MD」にする。
- 3. ディスク名またはグループ名、曲名 を表示させる。




モしたタイトルをつける

はじめに: 1. タイトルをつけたい MD を入れる。 2. 入力を 「MDI にする。

1	タイトルをつけたいものを選ぶ。							
'	ディスク名	総再生	上時間の	て、総曲数と 表示にします。 をつけたいと	12 54:09 きは			
	名			-ドを解除して				
	曲名	または (**) をくり返し押す。			1 3:15			
	グループ	グループ・	をくり	り返し押す。	GROUP 1			
2	TO	ネームノ	y -	押す。				
_	()	(1分以内に次の操作へ)				
3	3 ヘカーソルト/録音レベル			**-ム **NAME COPY"を選ぶ。 NAME COPY				
	(決定)	1 分以内に· 押す。				
4	◆カーソ	ル►/録i	当レベル	利用したいタイトルを選ぶ。 (M1 ~ M20 © 左記)				
		•			M 66:BEST HI			
		決定	`	押す。	BEST HIT			
	()		示されたタイトル こともできます。 操作 4)			
5		決定		押す。	COMPLETE			
)	MD にタイ	トルがつきます。			

入力したタイトルを消す

不要になったディスク名や グループ名、曲名を消すことが できます。





プログラム再牛やランダム再 生を設定しているときは、編 集操作はできません。

登録や設定を解除してから操作 してください。(CTP.23、24)


はじめに..... グループ録音した MD は、() をくり返し 押して、曲名を消したい曲のグループを選ぶ。 はじめに: 録音した MD を入れて、

MD ● を押す。

ディスク名を 消す

グループ名を 消す

曲名を 消す



デバイド



録音した MD を編集する

MD編集とは?

録音済みのMDを、あとから 曲をつないだり、分けたり、 移動したりするなど、いろ いろなことができます。

こんな編集ができます…


デバイド	1 曲を 2 つに 分ける	電右記
ムーブ	曲を移動する	© P.47
コンバイン	2 曲を 1 つに つなぐ	☞P.47
グループ トップムーブ	グループを先頭 に移動する	☞P.48
グループ アレンジ	ノングループの 曲を MD の 最後に移動する	☞P.48
グループ チェンジ	曲を別のグルー プに移動する	☞P.49
グループ エントリー	グループになって いない曲を グループにする	☞P.49
グループ リザーブ	グループを作成 する	@P.50
グループ イレース	グループを消す	@ P.50
グループ キャンセル	グループ情報を 消去する	☞P.50

はじめに:


- 1. 録音した MD を入れる。
- 2. $\stackrel{\mathsf{MD}}{\blacksquare}$ を押して、入力を「MD」にする。

----- ご注意

プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、編集操作はできません。 登録や設定を解除してから操作してください。 (© P.23、24)



1曲を2つに分ける





お知らせ.

- 1枚のMDで最大255曲まで曲を分けられます。ただし、254曲以下でも曲を分けられないことがあります。(愛 P.61)
- 分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、両方に同じ曲名・録音日時がつきます。 ただし、TOCに文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名・録音日時がつきません。

曲を移動する


1 2 3 4 移動する前 A曲 B曲 C曲 D曲 移動した後 C曲 A曲 B曲 D曲



2曲を1つにつなぐ



コンバイン



「曲を移動する」のお知らせ

グループにしている曲は、グループ内での移動しかできません。別のグループに移動するには「**グループチェンジ**」(© P.49) を使って曲を移動してください。

「2曲を1つにつなぐ」のお知らせ.....

- 連続していない2つの曲をつなぐには、あらかじめ「ムーブ」を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ 録音した曲をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできません。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名がついているときは、前の曲名がつきます。ただし、他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。
- グループにしている曲は、グループ内の曲しかつなぐことはできません。別のグループの曲をつなぐときは、「グループチェンジ」(でア.49)を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ノングループの曲はつながらないことがあります。「グループアレンジ」(図で P.48)を使って曲を移動してからつないでください。

グループアレンジ




グループ録音した MD を編集する

グループ編集に関する お知らせ

- グループ録音したMDを他の 機器で編集すると、正しく動 作しないことがあります。
- ●他の機器でグループ録音した MDを、この製品で編集する と正しく動作しないことがあ ります。

はじめに:

- 1. **グループ録音したMDを入れる**。 (グループエントリーはグ ループ録音をしていない MD でも操作できます。)
- 2. **●**を押して、入力を「MD」に する。



グループトップムーブ

グループを先頭に移動する

移動する前

グループ1 グループ2 グループ3 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲K曲L曲M曲N曲O

移動した後

グループ1 グループ2 グループ3 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 H曲||由||J曲||K曲||A曲||B曲||C曲||D曲||L曲||M曲||N曲||O



お知らせ.


- グループ名が記録されていると、グループトップ ムーブをすると、グループ名も同時に移動します。
- ◆ 先頭のグループをグループトップムーブしようとすると、"Can't EDIT" と表示され、移動できません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、 グループトップムーブをすることはできません。

ノングループの曲を MD の最後に移動する

移動する前

グループ1 /ングループ グループ2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲L曲M曲

移動した後



----- ご注意

グループアレンジをすると、ノングループの曲を すべて後に移動するため、曲順がわからなくなり、 もとに戻せなくなります。移動してもよいか、よ く確かめてから操作してください。

グループエントリー

グループチェンジ


曲を別のグループに移動する

移動する前

グループ1 /ングループ グループ2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I由J曲K曲L

移動した後

グループ1 /ングループ グループ2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 A曲B曲C曲D曲I曲 E曲F曲G曲H曲J曲K曲 L



お知らせ.

すべての曲を別のグループに移動すると、その グループとグループ名は消えます。

グループになっていない曲をグループにする

グループにする前

グループにした後

●----- ご注意

グループエントリーをすると、ノングループの曲をすべて後ろに移動するため、曲順がわからなくなり、もとに戻せなくなります。 グループにしてもよいか、よく確かめてから操作してください。



お知らせ

- ノングループの曲がないときは、操作3で"NO TRACK"と表示され、グループエントリーすることはできません。
- 順番にならんでいない曲をグループにするには、あらかじめ「ムーブ」(№〒P.47)を使って曲を移動させてからグループエントリーしてください。




グループ録音した MD を編集する(続き)

グループリザーブ

グループを作成する



曲はあとから録音



ご注意

グループリザーブをしたときは、曲を録音す るまで、そのグループの名前を消去すること ができません。

グループイレース


グループを消す

消す前

グループ1 グループ2 ノングループ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲

消した後

グループ2 ノングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲



ご注意 -

グループを消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから操作して ください。


グループキャンセル

グループ情報を消去する

する前

キャンセル グループ1 グループ2 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲H曲 I曲 J曲 K曲

した後



ご注意 ―

グループキャンセルをすると、すべての グループ情報が消去されます。

イマーを使う前に



タイマーでどんなことが できるの?

設定した時刻にCD、MD、ラジオ放送を聞くことができるタイ マー再生や、ラジオ放送を MD に録音できるタイマー録音が可 能です。(**愛 P.52~53**)

「ワンスタイマー」と「デイリータイマー」の2種類が使えます。 また、MD・CD・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源 を切ることができます。「**おやすみタイマー**」(*図* P.55)

ワンスタイマーを使うと…

1回だけタイマーが動作をし ます。

(終了後、タイマーの設定は解除 されます。)

デイリータイマーを使うと…



毎朝の目覚ましに便利

...

1回の設定で、毎日同じ時刻に タイマーが動作をします。 (設定を解除するまで、毎日く り返します。)



おやすみのときに便利

おやすみタイマーを使うと…

設定した時間がくると電源が 切れます。




ワンスタイマーとデイリータイマーは、組み合わ せて使用することができます

例えば…

それぞれのタイマー設定をしておくと、デイリータイマーを 使って、毎朝同じ時刻に音楽でお目覚めしたり、ワンスタイマー を使って、お出かけ中にラジオ放送を録音することができます。

●組み合わせて使用するときは、最初のタイマーの動作終了時 刻から次のタイマーの動作開始時刻までの間を1分以上あけ て設定してください。



デイリータイマーとワンスタイマーの時間を重ねて設定すると、 開始時刻の遅い方のタイマーは動作しません。

AM9:00 AM10:00 AM9:10 ○ デイリータイマー X デイリータイマー AM9:10 AM9:00 **X** ワンスタイマー O ワンスタイマー

●開始時刻を同じ時刻に設定すると、デイリータイマーは動作 しません。

AM9:00

X デイリータイマー

AM9:00

O ワンスタイマー

①:動作する X:動作しない

停雷時のご注意

タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり停電があ ると、タイマーの設定は解除されます。

そのときは、もう一度タイマーの設定をやり直してください。 また、一日以上停電があったときは、時計が止まります。 そのときは、もう一度時計合わせと、タイマーの設定をやり 直してください。



AM10:00



タイマー再生やタイマー録音を使う

SD-FX30


はじめに:


- 1. 電源コードをつないでおきます。 (② P.12)
- 2. 時計を合わせておきます。 (**P P.15**)
- 3. 再生または録音に必要なディスクを入れておきます。
- 4. ラジオ放送を聞いたり、録音したりするときは、放送局を登録しておきます。 (② P.21)

お知らせ.

• CDやMDのプログラム再生の登録を しているときは、タイマーの設定をす ることができません。

(ランダム再生でのタイマー動作は可能)





操作4で、 タイマー録音を選んだとき

操作4で、 タイマー再生を選んだとき



聞きたい入力を選び、 決定を押す。

CD ←► MD ←► TUNER ➤ MOBILE <</p>

「TÜNER」を 選んだときは…

希望の放送局を選び、 決定を押す。



78 Ø:

プリセット番号

■カーソル►/録音レベル

音量を調整し、決定 を押す。



ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が 終わり、登録された内容が順に表示されます。



電源を切る。



●電源を切ると…

ワンスタイマー デイリータイマー TIMER >○<点灯 >○<点灯

•タイマー開始時刻になると…

タイマー再生が始まり、 設定した音量まで徐々に 大きくなります。

ワンスタイマー デイリータイマー ○ 消灯 ○ 消灯

●タイマー終了時刻になると… 電源が自動的に切れます。

ワンスタイマー デイリータイマー ○ 消灯 >○<点灯 ◆カーソル►/録音レベル 決定

録音したい入力を 選び、決定を押す。

TUNER → MOBILE

「TÚNER」を選んだときは…

チューナープリセット

決定

録音したい放送局を選び、 決定を押す。



◆カーソル►/録音レベル

録音モードを選び、決定を押す。 (で育) 録音モード: P.28)

SP → LP2 → LP4 → MONO



音量を調整し、決定を押す。


ONCE REC: ワンスタイマー録音 DAILY REC: デイリータイマー録音



ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が 終わり、登録された内容が順に表示されます。



電源を切る。



•電源を切ると…

ワンスタイマー デイリータイマー >○<点灯 >○<点灯

- •タイマー開始時刻になると… ワンスタイマー デイリータイマー タイマー録音が始まります。 ○ 消灯
 ○ 消灯
- •タイマー終了時刻になると… 電源が自動的に切れます。

ワンスタイマー デイリータイマー TIMER ○ 消灯 >○<点灯

■ 設定内容を変更したい ときは

52ページから操作をやり直し、新た にタイマーの設定をしてください。

■ 設定内容を確認または 解除したいときは

54ページをごらんください。

お知らせ.....

- 録音中にワンスタイマーを設定す ることはできません。
- ◆操作8で、「MOBILE」を選んだと きは、他の機器とこの製品を接続 (PP P.56、58) して、他の機器 のタイマーも設定してください。
- 放送局が登録されていないときは、 "NO P.SET"と表示され、設定操 作ができません。 このときは、放送局を登録したあと、
- タイマーの開始時刻に電源が入っ ていると、タイマー再生またはタ イマー録音は始まりません。

はじめからやり直してください。


- グループモードに設定して MD の タイマー再生をすると、電源が切 れる前に選んでいたグループの1 曲目から再生を始めます。
- グループ録音されたMDにタイマー 録音すると、"NÓN GROUP" に録 音されます。
- この製品のタイマー機能を使って、 他の機器を操作することはできま せん。



タイマーの確認や解除、再設定のしかた

SD-FX30

設定したタイマーの内容を確認したり、 解除したり、もう一度同じ内容で設定 したりできます。



タイマーの設定を解除したあと、

や "DAILY ON" の表示がでます。 もう一度、同じ内容で再設定するときは、

再び同じ内容でタイマー設定するには…

タイマーの設定を解除したあとは、"ONCE ON"

"ONCE ON" または "DAILY ON" を選び、



電源が入った状態で、 押す。

1 分以内に… タイマーの種類を選び、 決定を押す。

"OŃĈE TÍMER"を 選び、決定を押す。

ワンスタイマー

"DAILY TÍMER"を 選び、決定を押す。 ONCE TIMER DAILY TIMER

→ AM 9:30 **←**

◆カーソル▶/録音レベル

決定

タイマー/

1分以内に…

項目を選び、決定を押す。

タイマーの設定を 解除したいとき

設定を解除すると、タイマー は解除されます。 (設定した内容は消えません。)

"ONCE OFF"を |選び、決定を押す。

"DAILY OFF"を 選び、決定を押す。

デイリータイマー

ONCE OFF

DAILY OFF

タイマーの内容を 確認したいとき

• 内容を確認したときは、設定 内容が順に表示されます。

"OŃĈE CĀĽL"を 選び、決定を押す。

ONCE CALL

"DAILY CALL" & 選び、決定を押す。

DAILY CALL

タイマーの内容を 変更したいとき

内容を変更したいときは、52 ! ページから操作をやり直し、 新たにタイマー設定をしてく ださい。

"ONCE SET"を

選び、決定を押す。 ONCE SET

デイリー セット "DAILY SET" を 選び、決定を押す。

DAILY SET


ONCE ON

決定を押してください。

DAILY ON

おやすみタイマーを使う







スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。

終了時間の1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 このときに、音量を調整することはできません。

スリープ中にタイマー設定 (©FP.52~54) することが できます

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマーの開始時刻になると電源が自動的に入り、タイマーが始まります。

• スリープ中にタイマーの開始時刻がきても、タイマー動作は始まりません。スリープ時間と重ならないようにタイマーの開始時刻を設定してください。

■ スリープ中に残り時間を 確認するには

スリープ動作中に、ベンラブを押す。



- ●約5秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに、もう一度 を押すと、時間を変更することができます。(『育 左の操作 2)


■ スリープを解除するには 電源を切ると、スリープは解除

されます。

電源を切らないで、解除したいときは、次のようにします。

8

ポータブル機器などの再生音を聞いたり、録音する。。。



■ 携帯電話/デジタルオーディオプレーヤー /MDプレーヤーなどの再生音を聞くには

はじめに:接続した機器の電源を入れる。

○○○ をくり返し押して、入力モードを 選ぶ。 (本体の (本体の でも可能) MOBILE NORM MOBILE HIGH 約2秒後にレベルメーター表示になります。

MOBILE NORM:

通常はこのモードで使用します。

MOBILE HIGH:

出力レベルの低い携帯電話などの再生音 を聞くときに使用します。


- 接続した機器を再生する。
- ◆カーゾルト/鎌竜レベル を押して、入力レベルを 調整する。

レベルメーター表示 入力レベル (-1~+1) INPUT +1 | | | "0dB"

- 最も大きなレベルでレベルメーターの最 大値が "OdB" をこえないように調整し てください。
- ●入力レベルは、3段階に調整することが できます。

サウンドシンクロ録音を 使うと便利

他の機器の再生音と同時に、 この製品の録音をスタート させることができます。



お知らせ.

録音済みMDの先頭に、曲をあとから録音 することができます。(電子トップポジションエディット P.36)

トップポジションエディットを使用すると きは、操作3のあとに を押して、"**P**" を点灯させてください。

■ 携帯電話/デジタルオーディオプレーヤー/MDプレーヤーなどから MD に録音するとき (サウンドシンクロ録音)

はじめに: 1. 録音用 MD を入れる。

2. 接続した機器の電源を入れる。

1 を押して、入力モードを選ぶ。 (本体の でも可能)

MOBILE NORM MOBILE HIGH 約2秒後にレベルメーター表示になります。



MOBILE NORM:

通常はこのモードで使用します。

MOBILE HIGH:

出力レベルの低い携帯電話などの再生音 を録音するときに使用します。

- 🤰 録音レベルを調整する。
 - 1 接続した機器を再生する。
 - ② ←MD を押して、録音の一時停止状態にする。
 - 3 (**・///・/

 | 本ナーバー | を押して、録音レベルを調整する。 オーバー

録音レベル -4dB-~+10dB

レベルメーター OdB

"0dB" 以下に

R. LEV. 0dB •∎

- 最も大きなレベルで "OdB" をこえないようにします。
- 録音レベルは-4dBから+10dBまで、2dBステップで調整することができます。
- 4 接続した機器を停止する。
- **⑤ (**■)を押す。

- 5 接続した機器を再生すると、録音が 開始されます。
 - ・オートマークの設定に関係なく再生音に 1秒以上の無音があると曲番がつきます。
 - 録音中に を押しても一時停止することはできません。
 - 再生音が入力されなくなると、録音は一時停止し、再生音が入力されると、再び録音が始まります。
 - ●他のMDプレーヤーから録音したときに、MDのディスク名や曲名は、録音と同時には記録されません。録音したあとで、ネームメモ/ネームコピー(ピア P.44)を使うと、ディスク名や曲名をコピーすることができます。

録音を停止するには


MD を押す。


サウンドシンクロ録音モードが解除されます。



ポータブル機器などの再生音を聞いたり、録音する(続き)

■テレビなどの音声を MD に録音するとき (マニュアル録音)





はじめに: 1. 録音用 MD を入れる。

2. 接続した機器の電源を入れる。

録音の準備をする。

(© P.57 手順1~3)

2 たマークをくり返し押して、曲番のつけかたを選ぶ。(© P.35)

A.MARK OFF → A.MARK ON T.MARK-10 ← T.MARK-5

- 「A.MARK ON」にしたときは、再生音に 1 秒以上の無音があると、曲番がつきます。
- 「A.MÀRK ON」で録音中に雑音が多いときは、曲番が正しくつかないことがあります。このときは、「A.MARK OFF」で録音してください。
- **3** ^{●MD}を押して、録音の待機状態にする。
- **4 い** を押して、録音を開始する。
- 5 接続した機器を再生する。

録音を一時停止するには


▶Ⅲを押す。

再び録音を始めるには、もう一度押します。

録音を停止するには

MD (■)を押す。

■ ヘッドホンで聞く



- プラグを抜き差しするときは、音量を下げて から行ってください。
- インピーダンス $16\sim50\Omega$ (推奨 32Ω) で、 直径3.5mmステレオミニプラグ付のヘッド ホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



音の エチケット

- 楽しい音楽も場所によっては 気になるものです。ご近所の ご迷惑にならないよう、十分 気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、 ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になると きは、耳をあまり刺激しない よう音量を小さくしてお楽し みください。

CDについて

■ 再生できるディスクは?


COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	音声
CD-RW RECORDED CD-RW	音声

ディスクレーベル面に左記 マークの入ったものなど、 JIS 規格に合致したディス クをご使用ください。

ご注意...

- CD-R・CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によって、正 しく再生できないことがあります。そのときは、CD-R・CD-RW を録音する機器の録音スピードや、使用するディスクを換えてみ ると再生できることがあります。くわしくは、録音する機器の取 扱説明書をごらんください。
- ◆本機は、CD 規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に 準拠していない「コピーコントロールCDIや「Dual DiscIの音 楽再生面などについて動作や音質を保証できません。このような 特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディスクやパッケー ジ、印刷物などの表示をよくお読みの上、詳細についてはディス クの発売元へお問い合わせ願います。

■ ディスクを持つときは?





汚れやホコリ、キズ、変形などは、雑音や動作不良の原因とな ることがあります。


■ ケースからの出し入れは?


出すとき

センターホルダーを押さえ、再生面に 触れないように持って出します。

入れるとき

印刷面を上にして、上から押さえて入れます。





■お手入れ

再生面に汚れがついたときは、 やわらかい布で、中央からふち の方向にまっすぐに軽くふき 取ってください。







矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふくと、キズ がつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- 静電防止剤

■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字を書かな いでください。再生面にも影響をおよぼし、動作不 良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出した り、はがしたあとがあるものはお使いにならないで ください。 そのまま再生すると、故障の原因とな ることがあります。



特殊形状(ハート型・八角形やふち取りをしている ものなど)のディスクは、使用しないでください。 故障の原因となります。



■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保 管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

MDについて

■ 種類について

MD には、再生専用と録音・再生用があります。


再生専用MD	録音·再生用MD
・ ラベル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	シャッターが 両面にあります。
市販の音楽ソフトはこの タイプです。CDと同じ光 ディスクを使っています。 録音や編集はできません。	録音もできる「生ディスク」です。 光磁気ディスクを使っているため、 くり返して録音することができます。

■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

ディスクに直接触れないで!

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用する。

■お手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保 管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

■ ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約1/5に圧縮します。 聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。

この機器では、音楽データを約 1/10 または 1/20 に圧縮する ATRAC3 という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍·4倍のステレオ長時間録音を可能としています。

■音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約40秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一時的に 読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることによって、音が 途切れることなく再生することができます。

0

MDのシステム上の制約

こんなとき	意味				
MD の最大録音時間 に満たなくても ディスク "DISC FULL" が表示 されることがあります。	・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため、録音時間が少なくなります。 ・最大録音曲数(255曲)まで録音された MD は、それ以上録音することはできません。				
MD の最大録音曲数 (255曲) に満たな くても "TOC FULL" が表示されることが あります。	・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。 何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TOCの情報がいっぱいになり、録音できなくなります。 このようなMDは、全曲消去し、一度"BLANK MD"にすると、最初から使用できます。				
短い曲を何曲消しても 録音の残り時間が増え ないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は、曲として数えられないことがあります。				
MDに録音した時間と 残りの時間の合計が 最大録音時間と一致し ないことがあります。	・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。 また、MDにキズなどがあると、その部分は録音不可となるため、録音時間が少なくなります。(各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音モードにより異なります。)				
編集で曲と曲をつな げられないことがあ ります。	 ・録音、編集をくり返して行ったMDでは、曲をつなげないことがあります。 ・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。 ・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2倍長時間録音、4倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。 				
録音された曲を早送り/早戻しすると、音が とぎれることがあり ます。	・録音、編集をくり返して行った MD では、早送り / 早戻し中に音がとぎれることがあります。				
タイトルの先頭に "LP:"を入力する と表示されないこと があります。	・2倍、4倍長時間録音(LP2·LP4)した曲の曲名の 先頭に"LP:"を入力すると、"LP:"が表示されま せん。"LP"のあとに":"以外の記号や文字を入 力してください。				

音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法に よって保護されています。したがって、次のような場合には権利者 の許諾が必要です。

- 放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを 売る、配る、譲る、貸すときなど。
- 営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープなどを 演奏するとき。
 - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」 の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
 - この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会 (03)3261-3444

日本音楽著作権協会

本部	☎ (03) 3481-2121	横浜支部	☎(045) 662-6551
北海道支部	☎ (011) 221-5088	静岡支部	☎ (054) 254-2621
盛岡支部	☎ (019) 652-3201	中部支部	☎ (052) 583-7590
仙台支部	☎ (022) 264-2266	北陸支部	☎ (076) 221-3602
長野支部	☎ (026) 225-7111	京都支部	☎ (075) 251-0134
大宮支部	☎ (048) 643-5461	大阪支部	☎ (06) 6244-0351
上野支部	☎ (03) 3832−1033	神戸支部	☎ (078) 322-0561
東京支部	☎ (03) 3562−4455	中国支部	☎ (082) 249-6362
西東京支部	☎ (03) 5321−9530	四国支部	☎ (087) 821−9191
東京イベント・		九州支部	☎ (092) 441-2285
コンサート支部	☎ (03) 5321−9881	鹿児島支部	☎ (099) 224-6211
立川支部	☎ (042) 529−1500	那覇支部	☎ (098) 863−1228



	質問	回答
_	電源コードを 抜くと、時計は 止まるの?	約1日以上たつと時計の設定は消えます。 © P.15
般	リモコン用乾電 池の寿命はどの くらいですか?	通常のご使用で約1年です。 (動作が不安定になったときは、早めに交換して ください。) 図 P.13
	「デモ表示」って 何ですか? 〈〈DEMO〉〉	電源を切ったときに、表示部が自動的に点灯し、 いろいろな表示内容に変わることをデモ表示と 呼びます。 図 P.14
	どんな CD が 再生できるの?	一般のCD以外にも、音楽用CD-R・CD-RWに 録音された曲を聞くことができます。ただし、 MP3やWMAなどのフォーマットで録音された ディスクは再生できません。
聞	80分MDは使え るの?	80 分 MD は、録音も再生も使えます。
<	Hi-MD は使え るの?	Hi-MD は使えません。 宮 P.65
	CD・MDの曲名や ディスク名は表示 されますか?	CD は表示されません。 MD はカタカナや英数文字で入力されている場合、表示されます。 (CD TEXT には対応していません。)
	テレビ音声は聞 けるの?	地上波アナログ1~3チャンネルのみです。 地上波デジタル放送は聞けません。

	質問	回答
	「LP2」や「LP4」っ て何ですか?	MD に標準の 2 倍または 4 倍長い時間ステレオ 音声で録音することができる、長時間録音の モードです。 P.28
	「オートマーク」っ て何ですか?	ラジオ放送や他の機器から MD に録音中に曲番を自動で記録することです。 録音を始める前に設定を選ぶことによって、曲番のつけ方を変えることができます。 🞓 P.35
録	MDに録音した日 時を記録すること ができますか?	日付と時刻を合わせておくと、録音日時が MD に記録されます。 © P.25
音	「TOC」って何で すか?	録音情報を記録した、MD 内の目次です。 © P.26
	CD-RやCD-RWから MD に録音するとき "Can't COPY"と 表示されるのですが?	デジタル録音が規制されています。録音モードを "ANALOG" に切り換えて録音してください。 『ア・31
	「グループ録音」っ て何ですか?	MD の中をグループ分けできる機能です。 ☑ P.38 ~ 39
	録音中に音量や音 質を変えたらどう なりますか?	スピーカーから聞こえる音量や音質は、録音される音には影響しません。 で P.26
タイマー	「ワンスタイマー」 って何ですか?	1回のみのタイマーです。 タイマー録音に便利です。 © P.51
'	「デイリータイマー」 って何ですか?	毎日働くタイマーです。 毎朝の目覚ましに便利です。 🖙 P.51

こんな表示が出たときは



	· · · · · ·
表示	意味
BLANK MD	MD に何も記録されていない。
Can't COPY	・コピー禁止の CD から MD に録音しようとした。 →アナログ録音してみてください。(© P.31) ・ネームコピーができない。
Can't EDIT	MD 編集できない。→別の曲を編集してみてください。
Can't READ ※ (※は数字や 記号です。)	 ・ディスク情報が読めない。 ・規格外のCDやMDを入れた。 ・「Hi-MD」ディスクを入れた。(ぐる P.65) →CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。 それでもエラー表示が出るときは、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しく MD に録音できな かった。 →録音をやり直すか、MD を換えてください。
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MDに録音できる空きがない。
Can't WRITE	ショックやディスクのキズでTOC情報が正しく作成できない。
CD NO DISC	CD が入っていない。
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。
EDIT OVER	MD の録音時間が足りない。または、マイトラックエディットで 21 曲以上登録しようとした。
Er-CD ※※ (※※は数字や 記号です。)	CD が正しく働いていない。 →電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MD が正しく働いていない。 →電源を切って、再度電源を入れてみる。それでもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定しないで編集をしようとした。
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。

表示	意味
Hi MD Disc	Hi-MD フォーマットしたディスクを録音・再生しようとした。
MD NO DISC	MD が入っていない。
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 →曲のあるグループ、ノングループを選んでください。
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 → CD や MD を取り換えてください。
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD が誤消去防止になっている。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 →電源を切ってしばらく置いてください。
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	記録されている TOC 情報に異常があり、読めない。 MD 録音や編集操作ができない。 →オールイレースをし、録音をやり直してください。
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 →不要なディスク名・グループ名・曲名を消すか、他の MDと取り換えてください。
WAIT ※ ※ m GUARD (※※は数字です。)	ハイスピードで MD に録音ができない。 →表示された時間だけ録音を待つか、ノーマルスピード で録音してください。
? DISC	音楽以外(データなど)が入った MD を使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form NewForm.OK?	グループ録音やグループ編集ができない。 →ディスク名を消してやり直してください。 (© P.39)
電源が切れて TIMER ・ が点滅	保護回路が働いた。 (しばらくして電源を入れてみる。それでも点滅するとき は、お買いあげの販売店に修理をお申しつけください。)

「故障かな?」と思ったら

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、68ページの「**保証とアフターサービス**」をごらんのうえ修理を依頼してください。

スピーカーから音が出ない。

- →音量が "O" になっていませんか? @ P.22
- → ハイスピードで録音していませんか? @ P.27
- →ヘッドホンをつないでいませんか? @ P.58

再生中に雑音が出る。

→テレビ·パソコン·携帯電話などの機器が本機の近くにある場合は、離してください。

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 © P.66

サーテレビの映像に乱れや雑音が生じる。

→室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビ に映像の乱れや雑音が生じることがあります。

タイマー再生やタイマー録音が動作しない。 また、時刻が表示されない。

- →デイリータイマーとワンスタイマーの設定時刻が重なっていませんか? それぞれのタイマー動作の時間を1分以上間をあけてください。☆ P.51
- →タイマーの設定をしたあとに、電源コードを抜いたり停電など はありませんでしたか?
 - もう一度タイマーの設定をやり直してください。 @ P.51~53
- →電源は入ったままになっていませんか? タイマー動作の開始時刻に電源が入っていると、タイマー動作 は始まりません。
- →リセット操作をしませんでしたか? そのときは、時計合わせとタイマーの設定をやり直してください。 ② P.15、P.52 ~ 54



表示部が暗い。

電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか? デモ表示を解除してください。 © P.14

電源が入らない。

通

→電源コードはつながっていますか? @ P.12

CDを入れても "CD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。または、再生音がとぎれる。

- →CD の裏表をまちがえていませんか?
- →汚れやキズがありませんか?
- →規格外のCDを使用していませんか?
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? @ P.66

操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中 で止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- →CD に汚れやキズがありませんか?
- →規格外のCDを使用していませんか?
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? @ P.66

9

MDを入れても "MD NO DISC" や "Can't READ"、 "Hi MD DISC" が表示される。または、再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか?
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか?
- →つゆつき現象が起きていませんか? **愛 P.66**
- → Hi-MD を使用していませんか? この製品では「Hi-MD | ディスクや [Hi-MD | フォーマッ トされたディスクを再生することはできません。

録音ができない。

М

- → MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか? **P.26**
- →再生専用 MD に録音しようとしていませんか? **P.60**
- → " \overrightarrow{D} ISC FULL" や " \overrightarrow{T} OC FULL" になっていませんか? ₽ P.63
- → Hi-MD を使用していませんか? この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォー マットされたディスクに録音することはできません。

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、グループ名の表示が正しく表示されない。

→ 他の機器で TOC データが書きかえられた可能性があり ます。

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピューター、ワープロなどの近くでラジオ 放送を受信すると雑音が入ります。このようなときは、 雑音の発生しやすいところから離してみてください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか? **愛 P.20**

放送がよく受信できない。雑音が多い。

→アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。

登録した放送局を呼び出すことができない。

- →リセット操作をしませんでしたか? 登録し直してください。 @ P.21
- →一日以上電源コードを抜いていたり、停電などはありま せんでしたか?
 - 登録し直してください。 @ P.21

リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の(+)(-)の向きが逆になっていませんか? **愛 P.13**
- → 乾電池が消耗していませんか?
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向 けていますか? @ P.13
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか? または、近すぎませんか? @ P.13
- →リモコンセンサーに強い光(インバーター蛍光灯や直射 日光など)があたっていませんか?
- →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか?

リモコンで電源が入らない。

- →電源コードはつながっていますか? @ P.12
- → 乾電池は入っていますか? @ P.13

「故障かな?」と思ったら(続き)




異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷 による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなど に、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発 生することがあります。

このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作





ご注意

リセット操作をすると、登録した内容はすべて消え、各種の設定はお 買いあげ時の状態に戻ります。

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- ◆冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと……ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。

つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆ が取り除かれ、正常な動作をするようになります。

お手入れについて

SD-FX30

本体表面

やわらかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾 いた布で仕上げてください。



ご注意

• ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないで ください。


また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。 表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。

•油をささないでください。故障の原因となります。

CD ピックアップ

ピックアップ (レンズ) にホコリや汚れがつくと、音とびを起こし たり、正しく動作をしないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用のブロワーなど で清掃してください。



- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけて ください。
- 使わないときは、CD ブタを閉じておいてください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

お手入れについて/仕様|故障かな?」と思ったら/

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

コンパクトディスクプレーヤー部			
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)		
チャンネル数	ステレオ2チャンネル		
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*		
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※		

ミニディスク部			
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム		
録音方式	磁界変調オーバーライト方式		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)		
回転数	約400~1,350 rpm		
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)		
音声圧縮/伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) / ATRAC3 (MDLP)24ビット演算方式		
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル		
サンプリング周波数	44.1 kHz		
周波数特性	20~20,000 Hz (+1/-3dB) (JEITA)*		
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 (JEITA)※		

チューナー部				
受信周波数	FM:76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM:522~1,629 kHz			
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー			
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)			

タイマー・時計部			
形式	日付機能つきデジタルクロック		
タイマー	デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー		

リモコン部

電源 | DC 3 V (付属単3乾電池×2個)

	共通部
アンプ方式	2.8 MHz サンプリング 1 ビットデジタルアンプ方式
A/D ノイズシェーピング	7次 ⊿Σ(デルタシグマ)変調
実用最大出力	5 W + 5 W (JEITA ※)
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー(4Ω)×2
出力端子	ヘッドホン出力:16~50Ω(推奨32Ω) 直径3.5 mm ステレオミニジャック×1
入力端子	モバイル入力(アナログ) ノーマル:500 mV/ハイ:100 mV 直径3.5 mmステレオミニジャック×1
アンテナ端子	AM 専用ソケット
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1
電源	100 V AC、50/60 Hz
消費電力	AC 26 W (待機時消費電力: 0.12W)
最大外形寸法	431 (幅) × 151 (高さ) × 231 (奥行) mm (JEITA ※)
質量	約 4.4kg

※ JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

保証書 (裏表紙)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販 売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1ビットMD/CDシステムの補修用性能部品を、製品の製造 打切後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、ま たはもよりのシャープお客様ご相談窓口 (**69ページ**) にお問い合わせ ください。

修理を依頼されるときは 持込修理

「"故障かな?" と思ったら」(64~66ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜 いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させ ていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料||故障した製品を正常に修復するための料金です。

|部品代|修理に使用した部品代金です。

お客様へ… 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名		
年月日	電 話 () 一		

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼く ださい。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

SD-FX30

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

修理相談センター へ ご購入に関するご相談は・・

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~十曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

OO	012	20-0	78-1	178
----	-----	------	------	-----

~ フローガイわれがブ利田いただけかい担合け

○ プリータイヤルかご利用いたたけない場合は…				
東日本相談室	TEL 043-351-1821		FAX 043-299-8280	
不口不旧欧王	〒261-8520	千葉県千葉市美	美浜区中瀬1-9-2	
西日本相談室	TEL 06-67	92-1582	FAX 06-6792-5993	
四口不怕欧王	〒581-8585	大阪府八尾市北	上亀井町3-1-72	

● FAX送信される場合は、お客様へのスムーズは対応のため、形名やお問い合わせ内容の ご記入をお願いいたします。

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注) PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

		〈果日本地区〉	<四日本地区>
○ PHS/IP電話でのご利用は······			
○ FAXを送信される場合は・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄·奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・・*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
米 海 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れ のご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販 売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・ お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

■修理料金

保証期間内	無料		
	(保証書記載の「保証規定」に準じます)		
保証期間外	有料		
	(修理内容により異なります)		

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649

ナビダイヤル

・受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜/祝日:午前10時〜午後5時 三末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に

年末年始及び天災などやむをえない状況の際は臨時に休ませていた だくことがありますので予めご了承ください。

- ・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・PHS・IP電話からは下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が 変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)より ご連絡いたします。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(乾電池) が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

修	理	X	壬

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前 9 時~午後 6 時 日曜・祝日:午前 10 時~午後 5 時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は·· 69ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒329-2193

事業本部 栃木県矢板市早川町174番地